Optimaler Empfang in jedem Gebäude.

Vodafone SuperSignal[1]: perfekter Vodafone UMTS-Netzempfang, auch bei ungünstigen Bedingungen – vom Keller bis zum Dachboden.

power to you

Mehr Empfang für Ihr Zuhause.

Vergessen Sie Empfangsstörungen beim Telefonieren oder Surfen aufgrund baulicher Gegebenheiten. Mit Vodafone SuperSignal sind Sie in Ihrem Zuhause mit Ihrem eigenen UMTS-Netz verbunden. Schließen Sie die SuperSignal-Basisstation einfach an eine Steckdose an und verbinden Sie diese mit Ihrer vorhandenen DSL-Leitung[1]. Sie erhalten Ihre persönliche UMTS-Funkzelle für optimale Sprach- und Datennetzabdeckung. So sind Sie immer erreichbar und bleiben mit Freunden und Familie in Kontakt.

Ihre Vorteile:

- Ihr persönliches Vodafone UMTS-Mobilfunknetz für Ihr Zuhause
- Optimaler Empfang, unabhängig von ungünstigen baulichen Gegebenheiten
- Ungehindert telefonieren, E-Mails versenden und das Internet nutzen mit Ihrem bestehenden Vodafone-Tarif[3]

So funktioniert Vodafone SuperSignal:

- Einfache Installation und Anbindung über Ihre DSL-Leitung[1]
- Unterstützt nur UMTS-fähige Smartphones, Tablets, Net- und Notebooks[2]
- Offener oder eingeschränkter Benutzergruppen-Modus möglich

vodafone

Vodafone SuperSignal 2820V[4]

- Vodafone UMTS-Netzabdeckung im Umkreis von bis zu **30 m**
- Download bis zu **14,4 MBit/s**, Upload bis zu 1,4 MBit/s[5]
- Unterstützt bis zu **8 Telefonate und 8 Datenkanäle gleichzeitig**
- **Ohne Unterbrechung** von Ihrer Funkzelle ins 2G-/3G-Netz wechseln, z. B. beim Verlassen des Gebäudes
- **Zuzüglich einmaligem Hardwarepreis 49,90 €.**[6]

Monatlich 9,99 €[1]

Einfach scannen und Info-Video ansehen.

Scan & Learn

1 Mindestvertragslaufzeit 24 Monate. Vodafone SuperSignal darf nur an dem vertraglich vereinbarten Betriebsstandort betrieben werden, der in der Bundesrepublik Deutschland liegen muss. Für den Betrieb von SuperSignal ist ein bestehender DSL-Vertrag notwendig. Für Vodafone SuperSignal 2820V wird eine Bandbreite von 6.000 KBit/s empfohlen. Bei Betrieb mit geringeren Bandbreiten können Einschränkungen oder eine von der Leistungsbeschreibung/dem InfoDok abweichende Leistung nicht ausgeschlossen werden. **2** Vodafone SuperSignal unterstützt nur UMTS-fähige Endgeräte mit Vodafone-SIM-Karte. **3** Die Nutzung von UMTS-Sprach- und Datendiensten über SuperSignal erfolgt gemäß bestehendem Mobilfunkvertrag. **4** Für Vodafone SuperSignal 2820V ist der automatische Bezug einer IP-Adresse mit einem DHCP-fähigen Router Voraussetzung. **5** Abhängig von verfügbarer DSL-Bandbreite und genutztem Endgerät. **6** Die SuperSignal-Hardware wird dem Kunden für die Dauer des Vertragsverhältnisses leihweise überlassen, der Kunde ist insbesondere nicht zur Änderung der SuperSignal-Hard- und software berechtigt. Vodafone behält sich vor, die SuperSignal-Hardware mit Beendigung des Vertragsverhältnisses zurückzuverlangen.

Alle Preise inkl. MwSt.