Optimaler Empfang in jedem Gebäude.

Vodafone SuperSignal[1]: perfekter Vodafone UMTS-Netzempfang, auch bei ungünstigen Bedingungen – von der Tiefgarage bis zur Werkstatt.

power to you

Neu

Mehr erreichen – mit mehr Empfang!

Vergessen Sie Empfangsstörungen beim Telefonieren oder Surfen aufgrund baulicher Gegebenheiten. Mit Vodafone SuperSignal sind Sie in Ihrem Gebäude mit Ihrem eigenen UMTS-Netz verbunden. Schließen Sie die SuperSignal-Basisstation einfach an eine Steckdose an und verbinden Sie sie mit Ihrer vorhandenen DSL-Leitung[1]. Sie erhalten Ihre persönliche UMTS-Funkzelle für optimale Sprach- und Datennetzabdeckung. So bleiben Sie sicher mit Ihren Kollegen und Kunden in Kontakt und verpassen keinen Auftrag.

Einfach scannen und Info-Video ansehen.

Scan & Learn

Ihre Vorteile:

- Ihr persönliches Vodafone UMTS-Mobilfunknetz für Ihr Firmengebäude
- Optimaler Empfang, unabhängig von ungünstigen baulichen Gegebenheiten
- Ungehindert telefonieren, E-Mails versenden und das Internet nutzen mit Ihrem bestehenden Vodafone-Tarif[3]

So funktioniert Vodafone SuperSignal:

- Einfache Installation und Anbindung über Ihre DSL-Leitung[1]
- Unterstützt nur UMTS-fähige Smartphones, Tablets, Net- und Notebooks[2]
- Offener oder eingeschränkter Benutzergruppen-Modus möglich

Wählen Sie die passende Basisstation – je nach Größe Ihres Gebäudes und Anzahl Ihrer Mitarbeiter.

vodafone

Vodafone SuperSignal 2820V[4]

- Vodafone UMTS-Netzabdeckung im Umkreis von bis zu **30 m**
- Download bis zu **14,4 MBit/s**, Upload bis zu 1,4 MBit/s[5]
- Unterstützt bis zu **8 Telefonate und 8 Datenkanäle gleichzeitig**
- **Ohne Unterbrechung** von Ihrer Funkzelle ins 2G-/3G-Netz wechseln, z. B. beim Verlassen des Gebäudes
- **Zuzüglich einmaligem Hardwarepreis 41,93€ zzgl. MwSt.**[6]

vodafone

Vodafone SuperSignal 3802V

- Vodafone UMTS-Netzabdeckung im Umkreis von bis zu **70 m**
- Download bis zu **21,6 MBit/s**, Upload bis zu 1,4 MBit/s[5]
- Unterstützt bis zu **28 Telefonate und 28 Datenkanäle gleichzeitig**
- **Ohne Unterbrechung** von Ihrer Funkzelle ins 2G-/3G-Netz wechseln, z. B. beim Verlassen des Gebäudes
- **Ohne Unterbrechung** zwischen mehreren SuperSignal-Funkzellen innerhalb Ihres Gebäudes wechseln
- **Zuzüglich einmaligem Hardwarepreis 239,90€ zzgl. MwSt.**[6]

1 Mindestvertragslaufzeit 24 Monate. Vodafone SuperSignal darf nur an dem vertraglich vereinbarten Betriebsstandort betrieben werden, der in der Bundesrepublik Deutschland liegen muss. Für den Betrieb von SuperSignal ist ein bestehender DSL-Vertrag notwendig. Für Vodafone SuperSignal 2820V wird eine Bandbreite von 6.000 KBit/s empfohlen. Für Vodafone SuperSignal 3802V wird eine Bandbreite von 16.000 KBit/s empfohlen. Bei Betrieb mit geringeren Bandbreiten können Einschränkungen oder eine von der Leistungsbeschreibung / dem InfoDok abweichende Leistung nicht ausgeschlossen werden. **2** Vodafone SuperSignal unterstützt nur UMTS-fähige Endgeräte mit Vodafone-SIM-Karte. **3** Die Nutzung von UMTS-Sprach- und Datendiensten über SuperSignal erfolgt gemäß bestehendem Mobilfunkvertrag. **4** Für Vodafone SuperSignal 2820V ist der automatische Bezug einer IP-Adresse mit einem DHCP-fähigen Router Voraussetzung. **5** Abhängig von verfügbarer DSL-Bandbreite und genutztem Endgerät. **6** Die SuperSignal-Hardware wird dem Kunden für die Dauer des Vertragsverhältnisses leihweise überlassen, der Kunde ist insbesondere nicht zur Änderung der SuperSignal-Hard- und software berechtigt. Vodafone behält sich vor, die SuperSignal-Hardware mit Beendigung des Vertragsverhältnisses zurückzuverlangen. Alle Preise zzgl. MwSt.